DAIICHI

MULTIMEDIA SYSTEM USER MANUAL

ENGLISH

O’ZBEK

РУССКИЙ

January 2021 Ver: 1.0

Contents

Introduction 2

Main Menu and General Functions 3-5

Media 6-7

Bluetooth 8

Car Play 9

Android Auto 10

Settings 11-12

Steering Wheel Controls 13

Warranty Certificate 14

Warranty Conditions 15

Introduction

For the user manual for the product's specifications and information is for reference purposes only. The information in this guide is subject to change without notice. We reserve the right to change or improve our products in your customization options for any individual or use.

Keep this manual with the owner’s manual in the vehicle, so it will be there if it is needed. If the vehicle is sold, leave this manual in the vehicle.

Overview

Read the following pages to become familiar with the infotainment system features.

⚠ Warning

For your safety, please do not watch and use the entertainment system's screen while driving. Adjust the volumeso that you can hear the ambient sound. Before operating the system, please read this manual carefully to obtain information about safety warnings and warning labels, and save them for future reference. Please follow the traffic rules.

If you encounter difficulties or need to operate the system, please park your vehicle in a safe place.
To avoid injury or damage to the system, please do not allow children to operate the system.
When using the multimedia system, follow the regulations of your country.
Do not use the system in areas where electronic devices are open or open. It is forbidden to use the system in places where there is a potential fire, such as a gas station or chemical components, or in strong electromagnetic fields.
Do not try to repair this product; please contact an authorized dealer.

Infotainment System

The infotainment system is controlled by using the infotainment display, controls on the center stack, steering wheel controls, and voice recognition.



Nexia Lacetti Cobalt and Spark Uplevel Radio

1. (Power / Home)
   - Touch to power on, hold to power off.
   - Tap to return to the main menu in each menu.
2. (Siri Voice Command Button)
   - Touch to use Siri and OKGoogle voice command.
3. (Volume + Button)
4. (Volume - Button)
5. (Mute / Unmute)
   - Tap to mute, tap to unmute.

4 Main Menu



Tap to connect a Bluetooth device.

After the Bluetooth device is connected, use this menu to access the phonebook, call history.

After connecting USB, you can listen to music, view videos and photos from this menu.

After connecting the Bluetooth device, you can listen to Bluetooth music from this menu.

After conecting the Android Auto device, tap to enter the Android Auto menu.

After connecting the Apple CarPlay device, tap it to enter the CarPlay menu.

Tap to enter the settings menu.

In this menu, you can make a call by typing a number, and view outgoing calls from the call history. You can search for a contact by typing a name in the directory.

In this menu, you can open the random track option by touching the you can listen to the music in USB. You can watch videos and view photos in USB.

In this menu, you can listen to music from a Bluetooth-connected device. Whatever audio file is playing on the phone, the device plays that file.

Connect the Android Auto device using USB, you must be in the park to make the connection. After the connection is made successfully, you can start using the applications on the Android Auto menu, listen to music and listen to incoming messages with the voice command. You can make calls and send messages with voice commands.

In order to connect to Apple CarPlay, the vehicle must be in parking position, it must be connected with a USB cable. After the connection is made, you can start using the applications in the CarPlay menu.

In the Settings menu, all the settings of the device are available, such as changing the language, screen brightness, volume, date / time setting, radio region selection, etc. The process of converting the device to factory settings is also done from this menu.

ENGLISH

Radio

AM-FM Radio

Playing the Radio

You can switch to the radio menu by tapping the radio section at the top right on the home page. In this menu, you can browse the radio frequencies, save the frequency you want to presets, switch between FM / AM bands.



To scroll through the radio frequencies / touch the icons, to save a frequency in the preset channel touch the icon. Touch the icon to automatically search.
You can manually drag the bar at the bottom and bring it to the frequency you want. You can see the frequencies found in the AMS search by touching the icon and switch between them.

• **Play Music**
Allows you to list and play music files stored in memory when you insert a USB stick into the device.

You can enter the USB menu by pressing the icon on the main menu and listen to the tracks in the USB. You can view videos and photos.

Supported music formats are;
AAC
AC3
AMR
APE
FLAC
MP3
OGG
WAV
WMA

Supported video formats are;
AVI
FLV
M4V
MKV
MOV
MP4 (360P, 480P, 720P, 1080P)



Use this icon to skip to the previous track to skip to the next track icon. Use this icon to play and pause. Use the icon for shuffle or order listening. You can use the icon to repeat the current track. By tapping this icon you can enter the sound settings menu. In this menu, you can turn on / off loudness, adjust subwoofer, adjust sound balance. You can also make EQ settings from this menu, EQ options;
Close, User, Pop, Blues, Classic, Jazz, Electronic, Rock, Country in the form. Using this icon, you can see the folders and all the tracks in the USB, and switch to the video or photo viewing screen.

ENGLISH

• Bluetooth Device

You can make a phone connection by touching the icon on the main menu. After making a Bluetooth connection, you can make a call through the Phonebook, view incoming calls on the device, answer and make a phone call. To listen to music via Bluetooth, you can listen to BT music by touching the icon on the main menu. If the connected device supports A2DP protocol, it can play the music of the connected equipment on the product. Bluetooth will be disconnected automatically if the connected phone is out of range. If you do not turn off the Bluetooth function, the device will automatically reconnect in a few minutes when you return to coverage.

The Bluetooth name appears as DAIICHI_XXXX.



To connect a Bluetooth device, tap the "Search" button, make sure that Bluetooth is active on the phone, and see your own device on the screen and establish the connection. Then download the guide. You can enter the phonebook by pressing the icon, you can view the call history by pressing the icon. You can view your favorites from your contacts by tapping the icon. Use the icon to dial.



Use the Apple USB cable to connect iPhone to the device, it automatically shows the CarPlay interface. The user can directly run the general functions of the product related iPhone. CarPlay supports iPhone 5 and above devices.

• CarPlay

• Call / Receive Call
Tap the Phone interface of CarPlay mode to call.

• Play Music
Tap the Music interface of CarPlay mode to play iPhone's music.

• Use Map
Tap the Map interface of CarPlay mode to use the map function of iPhone.

• Check Message
Tap the Message interface of CarPlay mode to send a message or check the unread message.

• Siri
With the Siri voice assistant, press Carplay Siri to search, play music, open the map and do other voice commands.

Note : Please make sure that you Phone is not located as degrading the GPS signal quality of the Phone while using navigation app in Carplay / Android Auto.



Android Auto
Connect Android phone by standard micro USB cable, drivers can enjoy the music from their phone, show the way with Google map or other map App and make or receive a call. User need to enable Bluetooth on phones and the product at the same time. Required Android OS: 5.0.

- **Call / Receive Call**
Touch the icon to make a new call or to make a call from past calls.

- **Play Music**
Choose one of the music apps on the menu to play music via Android Auto.

- **Use Map**
To use a map, run the map application available on your phone on the Android Auto menu.

- **OK Google**
With the OK Google voice assistant, you can send messages, make calls, play music. You can listen to incoming messages with voice.

(Android Auto App must be installed on the phone before connecting)

Note : Please make sure that you Phone is not located as degrading the GPS signal quality of the Phone while using navigation app in Carplay / Android Auto.



You can set the time / date from the general settings menu. You can choose the time zone (+05: 00 Tashkent).

You can enable 24 hour / 12 hour mode setting, automatic time / date detection option to set the time and date via satellite. By activating the Android Auto auto launch option, the connection is automatically established when the Android Auto connection is made, when you turn off the option, you will disable the Android Auto feature.
In addition to these, the submenu of this page, Language change and restore factory settings feature is also available in this menu.



You can turn the touch tone on and off in the sound settings menu.
Toggle Loudness (low noise quality improvement) setting.
Adjusting the subwoofer level. You can adjust the media, phone, speech and navigation, and call volume separately.
There are different types of equalizer options. There are nine different sound settings as Close, User, POP, Blues, Classical, Jazz, Electronic, Rock and Country.
Audio outputs can also be adjusted from here, you can adjust the right / left - front / rear audio outputs.

12 Settings



In the display settings menu, you can make settings such as night, daytime brightness, LED brightness, changing LED color. To restore the settings made, simply touch the Default settings button. Available in six different LED colors;
Red,
Yellow,
Green,
Blue,
Pink,
White.

Bluetooth settings are available in the "Device" section of the settings menu. There are settings for automatic connection, automatic call answering, automatic phonebook download, delete downloaded phonebook, Bluetooth name change.
In the Radio menu, there are region selection, RDS, TA and AF ON / OFF options.

Steering Wheel Controls (Lacetti, Nexia and Spark Automatic)



Buttons on the steering wheel control;

VOL +, press this button to increase the overall volume of the device. If this bot is used during the call, it will only increase the call volume.

VOL -, press this button to decrease the overall volume of the device. If this bot is used during the call, it will only reduce the call volume.

Seek +, Use this button to go to the next frequency in the Radio menu, or to go to the next track while listening to USB and BT music.

MODE button allows easy switching between media sources available on the device. You can switch to USB, BT and Radio menus by pressing this button.

There is an **ON / OFF button** on the remote control, you can easily turn the device to OFF or ON with this button.

14 Warranty Certificate

- This document describes the features of the DAIICHI multimedia system. Is a guide prepared to explain. The warranty period is 3 years from the beginning of the first registrated date of the vehicle.
- All services and spare parts should be provided within the territory of country where product was sold.
- The lifetime of this product is 10 years.
- If it is understood that the goods are defective, the consumer according to Consumer Protection Law can request free repair.
- Consumers complain to and appeal to consumer courts and to consumer arbitration committees.
- In case of a problem, immediately contact with your offical dealer. They will disassemble the product and send to Daiichi authorized service.

Producer/Exporter Company:

DAIICHI Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ferhatpaşa Mah. 16 Sk. No: 38
Atasehir / Istanbul
Tel: +90 (216) 661 50 59
Tel: +90 (216) 471 85 70
Tel: +90 (216) 471 85 75

Authorized Service:

1. The warranty period began from the date of first registration of the vehicle. The time specified in the information section is about 36 mounths or 100.000 km.
2. Including all parts of the goods all are under warranty.
3. If it is understood that the goods are defective (defective goods read article 8) for the consumer and can request free repair;
4. In case the consumer chooses the right to free repair from these rights seller; labor cost, replacement part cost or any other name to repair the goods without charging any fees under; or is responsible for getting it done. The consumer is entitled to free repair right can also use against the importer. This is the seller, manufacturer and importer he is jointly responsible for exercising his right.
5. In case the consumer uses the right to free repair;
- **a.** Failure within the legal warranty period,
- **b.** Exceeding the maximum time required for repair,
- **c.** Parts that are not original and not approved by the manufacturer or mounting / attaching / connecting accessories to the device

6. Daiichi Elektronik A.Ş. made by persons other than authorized service assembly or interventions.
7. Products whose serial number has been changed or destroyed. thorn of warranty sticker.
- **a.** Devices destroyed on the warranty certificate.
- **b.** Faults caused by external factors (water, excessive moisture, external impact, impact, fire, lightning drop, chemical factors and dusting effect).
- **c.** Assembling / attaching / connecting / connecting parts or accessories that are not original and not approved by the manufacturer.

ARTICLE 8

- **a.** Defective goods are goods that are contrary to the contract due to the fact that they do not comply with the sample or model agreed upon by the parties at the time of delivery to the consumer or because they do not have the features that should be objectively.
- **b.** Does not contain one or more of its features in its packaging, label, introduction and user manual, internet portal or advertisements; which is inconsistent with the quality reported by the seller or determined in the technical arrangement; Goods containing material, legal or economic deficiencies that do not meet the intended use of the equivalent goods, reduce or eliminate the benefits expected by the consumer are also considered defective.
- **c.** Failure to deliver the contractual goods within the time agreed in the contract or not to properly install it in cases where the assembly is carried out by the seller or under his responsibility is deemed to be contrary to the contract. In cases where the assembly of the goods is foreseen to be done by the consumer, if the assembly is erroneous due to inaccuracy or deficiency in the assembly instruction, there will be a violation of the contract.

9. The consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place where the settlement is located or where the consumer transaction is made, in case of disputes that may arise regarding the use of the rights arising from the warranty.
10. If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance from the Ministry of Customs and Trade.

Mundarija

Kirish 17

Bosh menyu va asosiy funksiyalar 18-20

Media 21-22

Bluetooth 23

Car Play 24

Android Auto 25

Sozlashlar 26-27

Rul chambaragidan boshqarish 28

Kafolat sertifikatlari 29

Kafolatlash shartlari 30

Kirish

Foydalanuvchi qo’llanmasidagi mahsulot ko’rsatkichlari va ma’lumotlari faqat ma’lumot berish uchun mo’ljallangan. Bu qo’llanmadagi ma’lumot avval ogohlantirilmagan holda o’zgartirilishi mumkin. Biz mahsulotlarimizni har qanday kishi uchun yoki foydalanish uchun sizning shaxsiylashtirish xususiyatlaringiz doirasida o’zgartirish yoki yaxshilash huquqini o’zimizda saqlab qolamiz.

Ushbu qo’llanmani asosiy qo’llanma bilan birga, zarur bo’lganda yoningizda bo’lishi uchun, avtomobilning ichida saqlang. Agar avtomobil sotilsa, bu qo’llanmani avtomobilning ichida qoldiring.

Sharhlar

Axborot-ko’ngilochar tizimning xususiyatlari bilan tanishish uchun, quyidagi betlarni o’qing.

⚠ Ogohlantirish

O’z xavfsizligingiz uchun, iltimos, avtomobilni boshqarish paytida ko’ngil ochar tizimining ekraniga qaramang va undan foydalanmang .Ovoz balandligini, siz atrofdagi ovozlarni eshita oladigan qilib sozlang. Tizimdan foydalanishdan avval, xavfsizlikka oid ogohlantirish va ogohlantirish belgilariga oid ma’lumotni olish uchun, bu qo’llanmani diqqat bilan o’qib chiqing, va uni keyingi foydalanish uchun saqlang.
Iltimos, yo’l harakati qoidalariga rioya qiling.

Agar qiyichiliklarga duch kelsangiz, yoki sizga tizimdan foydalanish zarur bo’lsa, iltimos, avtomobilni xavfsiz joyda to’xtating.
Jarohatlarga yoki tizimning buzilishiga yo’l qo’ymaslik uchun, bolalarga tizimni ishlatishga ruxsat bermang.
Multimedia tizimidan foydalanishda, davlatingizdagi qoidalarga rioya qiling.
Elektron moslamalar ochiq yoki ishlaydigan joyda, tizimdan foydalanmang. Ehtimoliy yonish joylarida, masalan, yoqilg’i quyish stantsiyalari yoki kimyoviy moddalar, yoki kuchli elektromagnit maydonlari bo’lgan joyda tizimni ishlatish taqiqlanadi.
Bu mahsulotni ta’mirlashga urinmang; rasmiy dilerga murojaat qiling.

Axborot-ko'ngilochar tizimi

Axborot-ko'ngilochar tizimi axborot-ko'ngilochar displey, markaziy konsoldagi boshqarish, rul chambaragidan boshqarish moslamalari, va ovozni tanib olish yordamida boshqariladi.



Nexia Lacetti Cobalt and Spark Uplevel Radio

1. (Yoqish / Bosh sahifa)
   - Yoqish uchun shu tugmani bosing, o'chirish uchun bosib turing.
   - Har bir menyudan bosh menyuga qaytish uchun shu tugmani bosing.
2. (Siri ovozli boshqarish tugmasi)
   - Siri va OKGoogle ovozli buyruqlardan foydalanish uchun tugmani bosing.
3. Ovoz + tugmasi
4. Ovoz - tugmasi
5. Ovozni o'chirish / ovozni yoqish
   - Ovozni o'chirish uchun tugmani bosing, ovozni yoqish uchun tugmani bosing.



Bluetooth moslamasini ulash uchun tugmani bosing.
Bluetooth moslamasi ulanganidan keyin, telefon kitobiga va chaqiruvlar jurnaliga kirish uchun ushbu menyudan foydalaning.

USB ulanganidan keyin, siz bu menyudan musiqa tinglashingiz, video va fotosuratlarni ko'rishingiz mumkin.

Bluetooth moslamasi ulanganidan keyin, siz bu menyudan Bluetooth musiqasini tinglashingiz mumkin.

Android Auto moslamasi, ulanganidan keyin, Android Auto mensiga kirish uchun tugmani bosing.

Apple CarPlay moslamasi, CarPlay menyusiga kirish uchun tugmani bosing.

Sozlashlar menyusiga kirish uchun tugmani bosing.

Ushbu menyuda siz raqam terib qo’ng’iroq qilishingiz, va chaqiruvlar jurnalida chiquvchi qo’ng’iroqlarni ko’rishingiz mumkin. Siz jurnalda kontakt nomini terib, topishingiz mumkin.

Ushbu menyuda, siz “Siz USB-tashuvchidan musiqa tinglaysiz” tugmasini bosib, tasodifiy qo’shiq optsiyasini ochishingiz mumkin. Siz USB dan video va fotosuratlarni ko’rishingiz mumkin

Ushbu menyuda, Siz Bluetooth dan ulangan moslamadan musiqani tinglashingiz mumkin. Telefonda qaysi audio eshitilayotgan bo’lsa, moslama shu faylni eshittiradi.

Android Auto moslamasini USB dan foydalanib ulaganda, siz uni ulash uchun to’xtashingiz kerak. Muvaffaqiyatli ulanishdan keyin, siz Android Auto menyusida ilovalardan foydalanishingiz, musiqani tinglashingiz, va ovozli buyruqlar yordamida kiruvchi xabarlarni tinglashingiz mumkin. Siz ovozli buyruqlar yordamida qo’ng’iroq qilishingiz va xabarlarni yuborishingiz mumkin.

Apple CarPlay ga ulanish uchun, avtomobil to’xtash holatida bo’lishi kerak, va moslama USB simi yordamida ulanishi lozim. Ulanishdan keyin, siz CarPlay menyusidagi ilovalardan foydalanishingiz mumkin.

Sozlashlar menyusida, moslamaning barcha sozlashlari, jumladan, tilini o’zgartirish, ekran yorqinligini, ovoz balandligi, sana/vaqt sozlashlari, radio regionini tanlash, va shu kabi sozlashlar qo’llanishi mumkin. Ushbu menyuda shuningdek moslamani birlamchi sozlashlarga qaytarish jarayoni ham amalga oshiriladi.

O’ZBEK

Radio

AM-FM Radio

Radiodan foydalanish

Siz bosh sahifadagi o’ng ustki burchakda radio bo’limiga bosib, radio menyusiga o’tishingiz mumkin. Ushbu menyuda, siz radio chastotalarni ko’rib chiqishingiz, siz belgilamoqchi bo’lgan chastotani saqlashingiz, FM / AM diapazonlari o’rtasida o’tishingiz mumkin.



Radiochastotalarni aylantirib ko’rish uchun / belgisini bosing, belgilamoqchi bo’lgan kanal chastotasini saqlash uchun + belgisini bosing. Avtomatik izlash uchun belgisini bosing. Siz menyu yo’lini qo’lda pastga o’tkazib, kerakli chastotani belgilashingiz mumkin. Siz belgisini bosib, AMS izlash orqali topilgan chastotalarni ko’rishingiz, va ularning o’rtasida o’tishingiz mumkin.

• **Musiqa tinglash**

Siz USB-tashuvchini moslamaga kiritganingizda, xotirada saqlanayotgan musiqa fayllarini ko'rib chiqish va tinglash imkonini beradi.

Siz bosh menyudagi belgisini bosib, USB menyusiga kirishingiz, va USB dagi qo'shiqlarni tinglashingiz mumkin. Siz video va fotosuratlarni ko'rib chiqishingiz mumkin.

Qo'llanadigan musiqa formatlari;

AAC
AC3
AMR
APE
FLA
C
MP3
OGG
WAV
WM
A

Qo'llanadigan video formatlari;

AVI
FLV
M4V
MKV
MO
V
MP4 (360P, 480P, 720P, 1080P)



Siz avvalgi qo'shiqqa o'tish uchun belgisidan, va keyingi qo'shiqqa o'tish uchun belgisidan foydalaning. belgisidan musiqa tinglash va pauza qilish uchun foydalaning. belgisidan tasodifiy tartibda yoki tartibli musiqa tinglash uchun foydalaning. Siz eshittirilayotgan qo'shiqni takrorlash uchun belgisidan foydalanishingiz mumkin. Ushbu belgini bosib, siz ovozni sozlash menyusiga kirishingiz mumkin. Ushbu menyuda siz ovoz balandligini yoqishingiz/ o'chirishingiz, sabvuferni sozlashingiz, ovoz balansini sozlashingiz mumkin. Siz yana shu menyuda, Close, User, Pop, Blues, Classic, Jazz, Electronic, Rock, Country shaklidagi EQ optsiyalari o'rtasida EQ sozlashlarni bajarishingiz mumkin. Ushbu belgisidan foydalanib, siz USB-tashuvchidagi papkalarni va barcha qo'shiqlarni ko'rishingiz, va video yoki fotosuratlarni ko'rish ekraniga o'tishingiz mumkin.

O’ZBEK

• Bluetooth moslamasi

Siz bosh menyudagi belgini bosib, telefonga ulanishni o’rnatishingiz mumkin. Bluetooth ulanish bajarilganidan keyin, siz telefon kitobi orqali qo’ng’iroq qilishingiz, moslamadagi kiruvchi chaqiruvlarni ko’rishingiz, telefonda qo’ng’iroq qilishingiz va javob berishingiz mumkin. Bluetooth orqali musiqa tinglash uchun, siz bosh menyudagi belgisini bosib, BT musiqasini tinglashingiz mumkin. Agar ulangan moslama A2DP bayonnomasini qo’llab-quvvatlaydigan bo’lsa, u mahsulotimizda ulangan jihozdan musiqani eshittirishi mumkin. Agar ulangan telefon ta’sir etish doirasidan tashqarida bo’lsa, Bluetooth avtomatik ravishda ajratiladi. Agar siz Bluetooth funktsiyasini o’chirmasangiz, siz qoplash zonasiga qaytganingizda, moslama bir necha daqiqa ichida avtomatik ravishda qayta ulanadi.

Bluetooth nomi DAIICHI_XXXX shaklida aks ettiriladi.



Bluetooth moslamasiga ulanish uchun, "Izlash" tugmasini bosing, Bluetooth telefonda yoqilganligiga ishonch hosil qiling, shunda siz o’z moslamangizni ekranda ko’rasiz va ulanishni o’rnata olasiz. Keyin qo’llanmani yuklab oling. Siz belgisini bosib, telefon kitobiga kirishingiz mumkin, va belgisini bosib, qo’ng’iroqlar jurnalini ko’rib chiqishingiz mumkin. Siz belgisini bosib, kontaktlar ichidan tanlangan kontaktlarni ko’rishingiz mumkin. Raqamni terish uchun belgisidan foydalaning.



iPhone ni moslamaga ulash uchun, Apple USB simidan foydalaning, u CarPlay interfeysini avtomatik ravishda aks ettiradi. Bunda foydalanuvchi iPhone ga ulangan mahsulotning umumiy funktsiyalarini bevosita ishga tushirishi mumkin.

CarPlay ilovasi iPhone 5 va undan yuqori bo'lgan moslamalarini qo'llab-quvvatlaydi.

• CarPlay

• Qo'ng'iroq / Qo'ng'iroqqa javob berish

Qo'ng'iroq qilish uchun CarPlay rejimida telefon interfeysini bosing.

• Musiqa tinglash

CarPlay rejimida iPhone musiqasini tinglash uchun, musiqa interfeysini bosing.

• Xaritadan foydalanish

CarPlay rejimida iPhone xaritalar funktsiyasidan foydalanish uchun, xarita interfeysini bosing.

• Xabarlarni tekshirish

CarPlay rejimida xabarni yuborish yoki o'qilmagan xabarni tekshirish uchun, xabarlar interfeysini bosing.

• Siri

Siri ovozli yordamchisi yordamida, izlash, musiqani tinglash, xaritalarni ochish va boshqa ovozli buyruqlarni bajarish uchun,

Carplay Siri belgisini bosing.

Izoh: Iltimos, telefoningiz Carplay / Android Autoda navigasiya ilovasidan foydalanishda telefondagi GPS-signalining sifatini yomonlashtiradigan holatda joylashtirilmaganligiga ishonch hosil qiling.



Android Auto

Android telefonini standart mikro USB simi orqali ulang, haydjovchilar o'z telefonidagi musiqani tinglashi, Google xaritasi yoki boshqa xarita ilovasi yordamida yo'lni ko'rishi, va qo'ng'iroq qilishi yoki javob berishi mumkin. Foydalanuvchi telefonda va mahsulotda bir vaqtda Bluetooth ni yoqishi kerak. Android OS: 5.0 tizimi talab etiladi.

(ulashdan avval telefonda Android Auto ilovasi o'rnatilgan bo'lishi kerak)

- **Qo'ng'iroq / Qo'ng'iroqqa javob berish**

Yangi qo'ng'iroq qilish uchun yoki avvalgi qo'ng'iroqlardan biri bo'yicha chaqiruv uchun, belgisini bosing.

- **Musiqa tinglash**

Android Auto orqali musiqani tinglash uchun, menyudagi musiqa ilovalaridan birini tanlang.

- **Xaritadan foydalanish**

Xaritadan foydalanish uchun, telefoningizda Android Auto menyusida ishlatish mumkin bo'lgan xarita ilovasini ishga tushiring.

- **OK Google**

OK Google ovozli yordamchisi orqali, siz xabarlarni izlashingiz, qo'ng'iroq qilishingiz, musiqa tinglashingiz mumkin. Siz kiruvchi xabarlarni ovozli eshitishingiz mumkin.

Izoh: Iltimos, telefoningiz Carplay / Android Autoda navigasiya ilovasidan foydalanishda telefondagi GPS-signalining sifatini yomonlashtiradigan holatda joylashtirilmaganligiga ishonch hosil qiling.



Siz umumiy sozlashlar menyusida sana/vaqtni belgilashingiz mumkin. Siz vaqt mintaqasini ham tanlashingiz mumkin (+05: 00 Tashkent).

Siz 24 soat / 12 soat rejimini sozlashni, avtomatik vaqt/sanani aniqlashni, yo’ldosh orqali vaqt va sanani belgilashni yoqishingiz mumkin. Android Auto ilovasini avtomatik optsiyasi ishga tushirilganda, Android Auto ga ulanish o’rnatilganda ilova avtomatik o’rnatiladi, siz bu optsiyani o’chirganda, Android Auto funktsiyasini o’chirasiz.
Bunga qo’shimcha, ushbu menyuda ushbu sahifa ostmenyusi, tilni o’zgartirish va birlamchi sozlashlarni tinglash funktsiyasi ishlatilishi mumkin.



Siz ovozli sozlashlar menyusida tonal signalni yoqishingiz yoki o’chirishingiz mumkin. Ovoz balandligi sozlashini o’zgartiring (shovqinning darajasini pasaytirish va ovoz sifatini yaxshilash).
Sabvufer darajasini sozlash. multimedia, telefon, gapirish va navigatsiya, hamda qo'ng'iroq qilish uchun ovoz balandligini alohida sozlashingiz mumkin.
Ekvalayzerning har xil turdagi optsiyalari mavjud. Close, User, POP, Blues, Classical, Jazz, Electronic, Rock va Country kabi to’qqizta turli ovoz sozlashlari qo’llanishi mumkin.
Bu yerda shuningdek ovoz chiqishi yo’nalishlarini sozlash mumkin, siz o’ngga / chapga, oldinda /orqada ovoz chiqishini sozlashingiz mumkin.



Displey sozlashlari menyusida siz, masalan, tungi, kunduzgi vaqt yorqinligi, LED yorqinligi, LED rangining o’zgarishi kabi sozlashlargni bajarishingiz mumkin. Yaratilgan sozlashlarni orqaga qaytarish uchun, Default-birlamchi sozlashga qaytish tugmasini bosing. Bunda oltita LED rangini belgilash mumkin;
Qizil,
Sariq,
Yashil,
Ko’k,
Pushti,
Oq.

Bluetooth sozlashlarini sozlashlar menyusining "Moslama" bo’limida belgilash mumkin. Bu yerda avtomatik ulanish, qo’ng’iroqqa avtomatik javob berish, telefon kitobini automatik yuklash, yuklangan telefon kitobini yo’q qilish, Bluetooth nomini o’zgartirish kabi sozlashlar bor.
Radio menyusida, mintaqani tanlash, RDS, TA va AF ON / OFF optsiyalarini tanlash imkoni bor.

Rul chambaragidan boshqarish (Lacetti, Nexia va Spark Avtomatik)



Rul chambaragida boshqarish tugmalari;

VOL +, moslamaning umumiy ovoz balandligini oshirish uchun, bu tugmani bosing. Agar bu tugma qo'ng'iroq paytida bosilsa, u faqat qo'ng'iroqning ovoz balandligini oshiradi.

VOL -, moslamaning umumiy ovoz balandligini kamaytirish uchun, bu tugmani bosing. Agar bu tugma qo'ng'iroq paytida bosilsa, u faqat qo'ng'iroqning ovoz balandligini kamaytiradi.

Seek +, Radio menyusida keyingi chastotaga o'tish uchun, yoki USB va BT orqali musiqa tinglashda keyingi qo'shiqqa o'tish uchun, ushbu tugmadan foydalaning.

MODE tugmasi moslamada qo'llash mumkin bo'lgan multimedia manbalari orqali oson o'tish imkonini beradi. Siz bu tugmani bosib, USB, BT va Radio menyulari o'rtasida o'tishingiz mumkin.

Ushbu boshqarish tugmalari ichida **ON / OFF** tugmasi bor, siz shu tugma orqali moslamani oson yoqishingiz yoki o'chirishingiz mumkin.

- Ushbu hujjat DAIICHI multimedia tizimining xususiyatlarini tavsiflaydi. Bu qo’llanma tushuntirish uchun tayyorlangan. Kafolat muddati - transport vositasining birinchi ro’yxatdan o’tgan sanasidan boshlab 3 yil.
- Kafolat tizimi mahsulot sotilgan davlatda amalga oshirilishi kerak.
- Ushbu mahsulotning xizmat qilish muddati 10 yil.
- Agar tovarlarning nuqsonli ekanligi aniqlansa, Iste’molchilarni himoya qilish to’g’risida qonunga muvofiq, iste’molchi bepul ta’mirlashni so’rash haqli bo’ladi.
- Iste’molchilar iste’molchilarning sudlariga va iste’molchilarning arbitraj qo’mitalariga shikoyat qilishi va murojaat qilishi mumkin.
- Muammolar yuz bersa, darhol vakolatli (rasmiy) dilerga murojaat qiling. Ular mahsulotni qismlarga ajratadi va Daiichi kompaniyasining vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga yuboradi.

Ishlab chiqaruvchi/Eksporter:

DAIICHI Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ferhatpaşa Mah. 16 Sk. No: 38
Atasehir / Istanbul
Tel: +90 (216) 661 50 59
Tel: +90 (216) 471 85 70
Tel: +90 (216) 471 85 75

Rasmiy (vakolatlangan) servis markazi:

1. Kafolat muddati transport vositasi birinchi ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab boshlangan. Axborot qismida ko'rsatilgan muddat taxminan 36 oyga yoki 100.000 km ga teng.
2. Tovarlarning barcha qismlari kafolat bilan qoplanadi, shu jumladan:
3. Agar tovarlarning nuqsonli ekanligi aniqlansa, (nuqsonli tovarlar haqida 8-moddada o'qing) iste'molchi: Agar tovarlarning nuqsonli ekanligi tushunilsa, iste'molchi bepul ta'mirlashni so'rash mumkin.
4. Iste'molchi ushbu huquqlardan bepul ta'mirlash huquqini tanlagan taqdirda, sotuvchi ish haqi, ehtiyot qismning narxi yoki boshqa har qanday turdagi tovarlarni ta'mirlash uchun biror-bir haq olmasdan, uni bajarish uchun javobgar bo'ladi. Iste'molchi, shuningdek, import qiluvchiga nisbatan bepul ta'mirlash huquqidan foydalanishi mumkin. Bunda sotuvchi, ishlab chiqaruvchi va import qiluvchi uning o'z huquqidan foydalanish uchun birgalikda javobgar bo'ladi.
5. Iste'molchi o'zining bepul ta'mirlash huquqidan foydalanishi uchun quyidagilar bo'lmasligi kerak:
   a. Rasmiy kafolat davridan keyin buzilish aniqlanishi,
   b. Ta'mirlash uchun zarur bo'lgan maksimal vaqtdan oshib ketishi,
   c. Original bo'lmagan va ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullanmagan detallarni moslamaga montaj qilish / qo'shish/ ulash.
6. Daiichi Elektronik A.Ş. va uning rasmiy servis markazlaridan tashqari shaxslar tomonidan yig'ish yoki aralashuv.
7. Kafolat yorlig'ida ko'rsatilgan mhsulotlarning seriya raqamini o'zgartirish yoki yo'q qilish
   a. Moslama kafolat sertifikatlariga muvofiq yo'q qilingan,
   b. Tashqi omillar tufayli kelib chiqqan nosozliklar (suv oqishi, kuchli namlik, tashqi ta'sir, zarbalar. Alanga. Yashin urishi, kimyoviy omillar va changning ta'sir etishi),
   c. Original bo'lmagan va ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullanmagan detallarni moslamaga montaj qilish / qo'shish/ ulash.

8-Modda

   a. Nuqsonli tovarlar – iste'molchiga yetkazib berish paytida tomonlar tarafidan kelishilgan namunaga yoki modelga mos kelmasligi tufayli, yoki ob'ektiv bo'lishi lozim bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lmagani uchun shartnoma shartlariga mos kelmaydigan tovarlar.
   b. O'ramda, yorliqda, ta'rifida va foydalanuvchi qo'llanmasida, internet-portalda yoki reklamada ko'rsatilgan bir yoki bir nechta xususiyatga ega bo'lmagan; sotuvchi tomonidan ko'rsatilgan yoki texnikaviy bitimda ko'rsatilgan sifatiga mos kelmaydigan mahsulotlar; bunga ekvivalent mahsulotlarning ko'zda tutilgan foydalanishiga mos kelmaydigan, jiddiy, yuridik yoki iqtisodiy jihatdan nuqsonlarga ega bo'lgan, iste'molchi tomonidan kutilgan foydani kamaytiradigan yoki bermaydigan mahsulotlar ham nuqsonli deb hisoblanadi.
   c. Shartnomaviy tovarlarni shartnomada ko'rsatilgan muddatda yetkazib bermaslik, yoki yig'ish sotuvchi tomonidan yoki sotuvchining javobgarligi ostida bajarilgan hollarda ularning noto'g'ri o'rnatilishi – shartnomaning buzilishi hisoblanadi. Tovarni yig'ish iste'molchi tomonidan amalga oshirilgan hollarda, yig'ish yo'riqnomasining noaniqligi yoki yo'qligi tufayli xato yig'ish ham shartnomaning buzilishi deb hisoblanadi.

9. Iste'molchi kafolatdan kelib chiqadigan huquqlarni amalga oshirish bilan bog'liq holda nizolar kelib chiqqan holda, bitim tuzilgan yoki iste'molchi bitimi amalga oshirilgan joydagi Iste'molchilarning arbitraji qo'mitasiga yoki Iste'molchilar sudiga murojaat qilishi mumkin.
10. Agar ushbu Kafolat sertifikatlari sotuvchi tomonidan taqdim etilmasa, iste'molchi Bojxona va Savdo vazirligining Iste'molchilar huquqini himoyalash va bozorni nazorat qilish bosh boshqarmasiga murojaat qilishi mumkin.

Содержание

Введение. 32

Главное меню и основные функции 33-35

Media 36-37

Bluetooth.....38

Car Play.....39

Android Auto 40

Настройки 41-42

Элементы управления на рулевом колесе 43

Гарантийные сертификаты. 44

Гарантийные условия 45

Введение

Технические характеристики и информация в руководстве пользователя предназначены только для справочных целей. Информация в этом руководстве может быть изменена без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право изменять или улучшать наши продукты в ваших настройках для любого лица или для любого использования.

Храните это руководство вместе с руководством по эксплуатации в автомобиле, чтобы оно было там, если оно понадобится. Если автомобиль будет продан, оставьте это руководство в автомобиле.

Обзор

Прочтите следующие страницы, чтобы ознакомиться с функциями информационно-развлекательной системы.

⚠ Предупреждение

В целях вашей безопасности, пожалуйста, не смотрите на экран развлекательной системы и не используйте его во время вождения. Отрегулируйте громкость, чтобы вы могли слышать окружающие звуки. Перед эксплуатацией системы внимательно прочтите это руководство, чтобы получить информацию о предупреждениях безопасности и предупреждающих знаках, и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.

Если вы столкнулись с трудностями или вам необходимо использовать систему, припаркуйте автомобиль в безопасном месте.

Во избежание травм или повреждения системы, не позволяйте детям управлять системой.

При использовании мультимедийной системы соблюдайте правила вашей страны. Не используйте систему в местах, где электронные устройства открыты или работают. Запрещается использовать систему в местах, где есть потенциальный пожар, например, на заправочной станции или химических компонентах, или в сильных электромагнитных полях.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать этот продукт; обратитесь к официальному дилеру.

Информационно-развлекательная система

Информационно-развлекательная система управляется с помощью дисплея информационно-развлекательной системы, элементов управления на центральной консоли, элементов управления на рулевом колесе и путем распознавания голоса.



Nexia, Lacetti, Cobalt и Spark Кнопки управления радио

1. (Питание / Домашняя страница)
   - Нажмите эту кнопку, чтобы включить, и удерживайте, чтобы выключить систему.
   - Нажмите эту кнопку для возврата в главное меню из каждого меню.
2. (Кнопка голосового управления Siri)
   - Нажмите для использования голосовых команд Siri и OKGoogle.
3. (Кнопка Звук +)
4. (кнопка Звук -)
5. (отключение /включение звука)
   - Нажмите, чтобы отключить звук, нажмите, чтобы вновь включить звук.

РУССКИЙ



Нажмите, чтобы подключить устройство Bluetooth.

После подключения устройства Bluetooth используйте это меню для доступа к телефонной книге и истории вызовов.

После подключения USB вы можете слушать музыку, просматривать видео и фотографии из этого меню.

После подключения устройства Bluetooth вы можете слушать музыку через Bluetooth из этого меню.

После подключения устройства Android Auto, нажмите, чтобы войти в меню Android Auto.

После подключения устройства Apple CarPlay, нажмите, чтобы войти в меню CarPlay.

Нажмите кнопку, чтобы войти в меню настроек.

В этом меню вы можете позвонить, набрав номер, и просмотреть исходящие вызовы из журнала вызовов. Вы можете найти контакт, набрав его имя в каталоге.

В этом меню вы можете открыть опцию случайной дорожки, коснувшись значка «Вы можете слушать музыку из USB». Вы можете смотреть видео и просматривать фотографии из USB.

В этом меню вы можете слушать музыку с устройства, подключенного по Bluetooth. Устройство будет воспроизводить тот аудиофайл. который воспроизводится на телефоне..

При подключении устройства Android Auto через USB вы должны припарковаться, чтобы установить соединение. После успешного подключения вы можете начать использовать приложения в меню Android Auto, слушать музыку и прослушивать входящие сообщения с помощью голосовой команды. Вы можете совершать звонки и отправлять сообщения с помощью голосовых команд.

При подключении к Apple CarPlay автомобиль должен стоять в положении парковки, он должен быть подключен с помощью кабеля USB. После того, как соединение установлено, вы можете начать использовать приложения в меню CarPlay.

В меню «Настройки» доступны все настройки устройства, такие как изменение языка, яркости экрана, громкости, настройки даты / времени, выбора региона радио и т.д. В этом меню также выполняется процесс возврата устройства к заводским настройкам.

РУССКИЙ

Радио

Радио AM-FM

Использование радио

Вы можете переключиться в меню радио, коснувшись раздела радио в правом верхнем углу на главной странице. В этом меню вы можете просматривать радиочастоты, сохранять частоту, которую вы хотите предустановить, переключаться между диапазонами FM / AM.



Для прокрутки радиочастот нажмите значок / , чтобы сохранить частоту в виде предустановленного канала, нажмите значок + . Для автоматического поиска нажмите значок . Вы можете вручную перетащить ползунок внизу и установить желаемую частоту. Вы можете увидеть частоты, найденные в поиске AMS, нажимая на значок и переключаясь между ними.

• **Воспроизведение музыки**
Позволяет составлять список и воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся в памяти, когда вы вставляете USB-накопитель в устройство.

Вы можете войти в меню USB, нажав значок ⓑ в главном меню, и послушать треки в USB. Вы можете просматривать видео и фото.

Поддерживаемые музыкальные форматы:
AAC
AC3
AMR
APE
FLA
C
MP3
OGG
WAV
WM
A

Поддерживаемые форматы видео:
AVI
FLV
M4V
MKV
MO
V
MP4 (360P, 480P, 720P, 1080P)



Используйте значок ⏮, чтобы перейти к предыдущей дорожке, и значок ⏭, чтобы перейти к следующей дорожке. Используйте значок ⏯ для воспроизведения и паузы, значок ⇶ для воспроизведения треков в случайном порядке или по порядку. Вы можете использовать значок ↻, чтобы повторить текущий трек. Нажав на значок ⚙, вы можете войти в меню настроек звука. В этом меню вы можете включить / выключить громкость, настроить сабвуфер, настроить баланс звука. Вы также можете выполнить настройки эквалайзера из этого меню, со следующими параметрами эквалайзера; Close, User, Pop, Blues, Classic, Jazz, Electronic, Rock, Country. Используя значок ☰, вы можете видеть папки и все дорожки на USB-устройстве, а также переключаться на экран просмотра видео или фотографий.

РУССКИЙ

• Устройство Bluetooth

Вы можете установить телефонное соединение, нажав значок в главном меню. После установления соединения Bluetooth вы можете позвонить через телефонную книгу, просмотреть входящие вызовы на устройстве, ответить и позвонить по телефону. Чтобы слушать музыку через Bluetooth - вы можете слушать музыку BT, нажав значок в главном меню. Если подключенное устройство поддерживает протокол A2DP, оно может воспроизводить музыку с подключенного оборудования на продукте. Bluetooth будет отключен автоматически, если подключенный телефон находится вне зоны действия. Если вы не отключите функцию Bluetooth, устройство автоматически переподключится через несколько минут, когда вы вернетесь в зону покрытия.

Имя Bluetooth отображается как DAIICHI_XXXX.



Чтобы подключить устройство Bluetooth, нажмите кнопку «Поиск», убедитесь, что Bluetooth активен на телефоне, и вы увидите свое устройство на экране и установите соединение. Тогда скачайте руководство. Вы можете войти в телефонную книгу, нажав на значок , вы можете просмотреть историю звонков, нажав на значок . Вы можете просмотреть избранное из списка контактов, нажав на значок . Используйте значок для набора номера.



Используйте кабель Apple USB для подключения iPhone к устройству, он автоматически показывает интерфейс CarPlay. Пользователь может напрямую запускать общие функции iPhone, связанного с продуктом. CarPlay поддерживает устройства, начиная от iPhone 5, и выше.

• CarPlay

• Вызов / прием вызова
Чтобы позвонить в режиме CarPlay, нажмите интерфейс телефона.

• Воспроизведение музыки
Для воспроизведения музыки iPhone в режиме CarPlay, нажмите музыкальный интерфейс.

• Использование карт
Для использования функций карты iPhone в режиме CarPlay, нажмите интерфейс карты.

• Проверить сообщения
Чтобы отправить сообщение или проверить непрочитанное сообщение в режиме CarPlay, нажмите интерфейс сообщений.

• Siri
Для поиска, воспроизведения музыки, открытия карты и выполнения других голосовых команд с помощью голосового помощника Siri, нажмите значок Carplay Siri.

Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что ваш телефон не расположен так, что это ухудшает качество сигнала GPS на телефоне при использовании навигационного приложения в Carplay / Android Auto.



Android Auto

Подключив телефон Android с помощью стандартного кабеля micro USB, водители могут наслаждаться музыкой со своего телефона, узнавать дорогу с помощью карты Google или другого приложения для карт, а также совершать или принимать звонки. Пользователю необходимо включить Bluetooth на телефонах и продукте одновременно. Требуемая система ОС Android: 5.0.

(Перед подключением на телефоне должно быть установлено приложение Android Auto)

- **Вызов / прием вызова**

Чтобы позвонить новому контакту или позвонить кому-либо из прошлых вызовов. нажмите значок .

- **Воспроизведение музыки**

Чтобы воспроизводить музыку через Android Auto, выберите одно из музыкальных приложений в меню.

- **Использование карт**

Чтобы использовать карту, запустите приложение карты, доступное на вашем телефоне в меню Android Auto.

- **OK Google**

С помощью голосового помощника OK Google вы можете отправлять сообщения, совершать звонки, воспроизводить музыку. Вы можете слушать входящие сообщения в голосовом виде.

Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что ваш телефон не расположен так, что это ухудшает качество сигнала GPS на телефоне при использовании навигационного приложения в Carplay / Android Auto.



Вы можете установить время/дату в меню общих настроек. Вы можете выбрать часовой пояс (+05: 00 Ташкент).

Вы можете включить настройку 24-часового / 12-часового режима, и автоматическое определение времени / даты, чтобы установить время и дату через спутник. Когда активируется опция автоматического запуска Android Auto, соединение устанавливается автоматически при установлении соединения с Android Auto. Когда вы отключите эту опцию, вы отключите функцию Android Auto. В дополнение к этому, в этом меню также доступны подменю этой страницы, функция изменения языка и восстановления заводских настроек.



Вы можете включить или выключить тональный сигнал в меню настроек звука. Переключите настройку Loudness (улучшение качества с низким уровнем шума). Регулировка уровня сабвуфера. Вы можете отдельно настроить громкость мультимедиа, телефона, речи и навигации, а также звонков.
Существуют разные типы параметров эквалайзера. Существует девять различных настроек звука: Close, User, POP, Blues, Classical, Jazz, Electronic, Rock и Country.
Здесь также можно настроить выход аудио, вы можете настроить выход звука вправо / влево - передний / задний.



В меню настроек дисплея вы можете осуществить такие настройки, как ночная, дневная яркость, яркость светодиода, изменение цвета светодиода. Чтобы восстановить сделанные настройки, просто нажмите кнопку «Настройки по умолчанию». Доступны шесть различных цветов светодиодов;
Красный,
Желтый,
Зеленый,
Синий,
Розовый,
Белый.

Настройки Bluetooth доступны в разделе «Устройство» меню настроек. Здесь имеются настройки для автоматического подключения, автоматического ответа на звонок, автоматической загрузки телефонной книги, удаления загруженной телефонной книги, изменения имени Bluetooth.
В меню Радио есть выбор региона, опции RDS, TA и AF ON / OFF.

Элементы управления на рулевом колесе (Lacetti, Nexia и Spark Автоматический)



Кнопки на рулевом колесе;

VOL + , нажмите эту кнопку, чтобы увеличить общую громкость устройства. Если эта опция используется во время звонка, она увеличит громкость только звонка.

VOL - , нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить общую громкость устройства. Если эта опция используется во время звонка, она уменьшит громкость только звонка.

Seek +, Используйте эту кнопку, чтобы перейти к следующей частоте в меню «Радио», или перейти к следующей дорожке при прослушивании музыки через USB и BT.

MODE – эта кнопка позволяет легко переключаться между источниками медиа, доступными на устройстве. Вы можете переключиться в меню USB, BT и Radio, нажимая эту кнопку.

В дистанционном управлении имеется кнопка **ON / OFF** (ВКЛ / ВЫКЛ), с помощью этой кнопки вы можете легко включить или выключить устройство.

44 Гарантийные сертификаты

- В этом документе описываются особенности мультимедийной системы DAIICHI. Данное руководство подготовлено для объяснения. Гарантийный срок составляет 3 года с даты первой регистрации транспортного средства.

- Система гарантий должна быть в стране, где был релаизован продукт.

- Срок службы данного продукта - 10 лет.

- Если выяснится, что товар имеет дефекты, то потребитель может использовать одно из своих прав согласно Закону о защите прав потребителей, чтобы потребовать запрос бесплатного ремонта.

- Потребители могут жаловаться и обращаться в суды по делам потребителей и в потребительские арбитражные комиссии.

- В случае возникновения проблем немедленно обратитесь к официальному дилеру. Они разберут продукт и отправят в авторизованный сервисный центр Daiichi.

Производитель/Экспортер:

DAIICHI Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ferhatpaşa Mah. 16 Sk. No: 38
Atasehir / Istanbul

Tel: +90 (216) 661 50 59
Tel: +90 (216) 471 85 70
Tel: +90 (216) 471 85 75

официальный (авторизованный) сервис:

1. Гарантийный срок исчисляется с момента первой регистрации автомобиля. Срок, указанный в разделе информации, составляет примерно 36 месяцев или 100.000 км.
2. Все части продуктов подпадают под гарантию, в том числе:
3. Если выяснилось, что товар имеет дефекты (дефектный товар см. статью 8) , то потребитель может воспользоваться одним из своих прав и запросить бесплатный ремонт.
4. В случае, если потребитель из этих прав выбирает право на бесплатный ремонт, продавец должен отремонтировать товар без взимания расходов по рабочей силе, стоимости запасных частей или любых других расходов; или на него возлагается ответственность за это. Потребитель также может использовать в отношении импортера право на бесплатный ремонт, которое он имеет. При этом продавец, производитель и импортер несут совместную ответственность за реализацию этого права.
5. Для возможности использования потребителем права на бесплатный ремонт, не должно быть следующего;
   a. отказ не в течение официального гарантийного срока;
   b. превышение максимального времени, необходимого для ремонта;
   c. детали, которые не являются оригинальными и не одобрены производителем для монтажа / крепления / подключения к устройству
6. Произведено лицами, не уполномоченными Daiichi Elektronik A.Ş. на сборку или вмешательство.
7. Товары, серийный номер которых был изменен или уничтожен в гарантийном талоне.
   a. Устройства уничтожены согласно гарантийному сертификату.
   b. Неисправности, вызванные внешними факторами (действие воды, чрезмерной влажности, внешних воздействий, ударов, пожара, молнии, химических факторов и пыли).
   c. Сборка / установка / добавление / подключение к устройству деталей или аксессуаров, не являющихся оригинальными и не одобренных производителем.

Статья 8

a. Дефектные товары - это товары, которые противоречат условиям договора из-за того, что они не соответствуют образцу или модели, согласованным сторонами во время доставки потребителю, или потому, что они не имеют характеристик, которые объективно должны быть.
b. Не обладают одной или несколькими своими функциями, указанными на упаковке, этикетке, введении и руководстве пользователя, интернет-портале или в рекламе; что не соответствует качеству, заявленному продавцом или определенному в технической договоренности; при этом товары, обладающие материальными, юридическими или экономическими недостатками, которые не соответствуют предполагаемому использованию эквивалентных товаров, уменьшают или исключают выгоды, ожидаемые потребителем, также считаются дефектными.
c. Неспособность доставить договорные товары в сроки, оговоренные в договоре, или ненадлежащая установка их в случаях, когда сборка выполняется продавцом или под его ответственностью, считается противоречащим договору. В тех случаях, когда предусмотрена сборка товара потребителем, если сборка будет ошибочной из-за неточности или недостатков инструкции по сборке, договор также считается нарушенным.

9. В случае споров, которые могут возникнуть в отношении использования прав, вытекающих из гарантии, потребитель может обратиться в Комиссию по потребительскому арбитражу или Суд по делам потребителей в том месте, где был заключен договор или где была совершена потребительская сделка.
10. Если продавцом не предоставляется данный Гарантийный сертификат, потребитель может обратиться в Главное управление по защите прав потребителей и надзору за рынком Министерства таможни и торговли.

INFOTAINMENT SYSTEM

ADDRESS

Ferhatpaşa Mah. 16. Sokak
No: 38 - 34888
Ataşehir / İstanbul

TELEPHONE

+ 90 (216) 661 50 59
+ 90 (216) 471 85 70
+ 90 (216) 471 85 75

WEB

www.daiichi.com
merkezservis@daiichi.com.tr